

Таблица цветов RAL

1 - RAL желтая серия

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034

2 - RAL оранжевая серия

2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3 - RAL красная серия

3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015
3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031						

4 - RAL фиолетовая серия

4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5 - RAL голубая серия

5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013
5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024			

6 - RAL зеленая серия

6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012
6013	6014	6015	6916	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026
6027	6028	6029	6032	6033	6034							

7 - RAL серая серия

7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013
7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035
7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047		

8 - RAL коричневая серия

8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028							

9 - RAL белый, черный, металлик

9001	9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------